Perkakasan – Kawalan Jauh

1) Lampu LED Penanda
LED merah menandakan ia mengawal TV atau Dekoder

- Astro
Untuk Mengawal seting dekoder

- TV
Untuk mengawal seting tv

2) Clear (mod astro)
Untuk kembali ke skrin asal

3) AV (mod tv)
Untuk menukar mod tv ke av

4) Menu
Untuk menukar ke menu utama

5) Guide
Untuk memaparkan intisari rancangan

6) Info
Untuk memaparkan maklumat saluran

Ch+ dan Ch-
Untuk menukar saluran

Rec
Untuk membuat rakaman

Butang untuk merakam
Rewind
Pause
Play
Stop
Fast-forward



Standby
Untuk menghidup atau menukar dekoder ke mod sedia

Butang berwarna
Untuk servis interaktif

Butang bernombor
Untuk menukar saluran

I-II
Untuk menukar audio bahasa

[...]
Untuk menukar teks bahasa

Mod senyap

ppv
Untuk memilih saluran berbayar

V+ dan v-
Untuk merendah dan meninggikan suara

Ok
Untuk memastikan pilihan atau tetapan

< > ^ v Butang navigasi pilihan

Back
Untuk kembali ke skrin sebelumnya

kampus astro